

電話帳を利用して電話をかける

■電話帳の各種検索方法




メモリダイヤルの検索方法を以下から選択することができます。
お買い上げ時は「2タッチ」に設定されています。


検索方法	内 容	参照先
2タッチ	ヨミガナの頭文字を2タッチで入力して検索できます。	☞ 下記
一覧	メモリダイヤルの一覧から検索できます。	☞ 5-21 ページ
グループ	グループを選択して検索できます。	☞ 5-22 ページ
ヨミガナ	ヨミガナを入力して検索できます。	☞ 5-23 ページ
番号	メモリ番号を入力して検索できます。	☞ 5-24 ページ
ランキング	電話をかけた回数のランキング (20位まで) から検索できます。	☞ 5-25 ページ

2タッチで検索する

例 「太田」を呼び出して電話をかける場合


1 〇を押す

- ▶ 前回検索時に設定された検索方法の画面になります。
- 右の画面が表示されない場合は、 (検索方法) を押して、 で「2タッチ」を選択し、 を押してください。



2 1.あ 5.え の順に押す

- ▶ 押したキーに対応するヨミガナの頭文字を含むメモリダイヤルが表示されます。
- 1.あ 1.あ : 「あ」から始まる名前にカーソルが移動します。
- 1.あ 2.い : 「い」から始まる名前にカーソルが移動します。
- 1.あ 3.う : 「う」から始まる名前にカーソルが移動します。
- 1.あ 4.え : 「え」から始まる名前にカーソルが移動します。
- 1.あ 5.え : 「お」から始まる名前にカーソルが移動します。
- *その他 : 「その他」を呼び出します。




3 ●を押す



4 電話番号を選択し、電話機を押す

- ▶ 選択した番号に電話がかかります。




補足


- 未登録のメモリダイヤルを検索した場合、「登録はありません」と表示されます。
- 操作2の画面でを押しても電話をかけることができます (メモリダイヤルに2件の電話番号が登録されている場合は、1件目に登録されている番号に電話がかかります)。

一覧から検索する




例 「太田」を呼び出して電話をかける場合

1 〇を押す

- ▶ 前回検索時に設定された検索方法の画面になります。
- 右の画面が表示されない場合は、 (検索方法) を押して、 で「一覧」を選択し、 を押してください。
- メモリダイヤルがヨミガナの50音順で表示されます。



2 〇で「太田」を選択する

-  で50音順に前の行 (その他、わ行、ら行...)、 で次の行 (か行、さ行、た行...) を表示します。未登録の行は表示されません。
-  を押す代わりに、ボタン入力でも選択できます。 (例 : あ行)
1.あ : 「あ」から始まる名前にカーソルが移動します。
2.い : 「い」から始まる名前にカーソルが移動します。
:
5.え : 「お」から始まる名前にカーソルが移動します。




3 ●を押す



4 電話番号を選択し、電話機を押す

- ▶ 選択した番号に電話がかかります。




補足


- 操作2の画面でを押しても電話をかけることができます (メモリダイヤルに2件の電話番号が登録されている場合は、1件目に登録されている番号に電話がかかります)。

グループから検索する

例 「グループ1」の「太田」を呼び出して電話をかける場合




1 〇を押す


- ▶ 前回検索時に設定された検索方法の画面になります。
- 右の画面が表示されない場合は、 (検索方法) を押して、 で「グループ」を選択し、 を押してください。






2 〇で「グループ1」を選択し、●を押す

- ▶ 「グループ1」に登録されているメモリアルがヨミガナの50音順で表示されます。
- 〇を押す代わりに、ボタン入力でも選択できます。

 : 名称なし
 : グループ1
 ……
 : グループ9



3 〇で「太田」を選択し、●を押す



- 〇で50音順に前の行(その他、わ行、ら行…)、〇で次の行(か行、さ行、た行…)を表示します。未登録の行は表示されません。
- 〇を押す代わりに、ボタン入力でも選択できます。(例: あ行)
 : 「あ」から始まる名前にカーソルが移動します。
 : 「い」から始まる名前にカーソルが移動します。
 ……
 : 「お」から始まる名前にカーソルが移動します。



4 〇で電話番号を選択し、●を押す

- ▶ 選択した番号に電話がかかります。




補足


- 操作2の画面で  を押しても電話をかけることができます(メモリアルに2件の電話番号が登録されている場合は、1件目に登録されている番号に電話がかかります)。
- グループ名を変更する場合は、操作1の画面でグループを選択し  (メニュー) を押します(ただしグループ番号0の「名称なし」は除く)。

ヨミガナから検索する

例 「太田」を呼び出して電話をかける場合


1 〇を押す

- ▶ 前回検索時に設定された検索方法の画面になります。
- 右の画面が表示されない場合は、 (検索方法) を押して、 で「ヨミガナ」を選択し、 を押してください。



2 ヨミガナを入力する

- 文字の入力方法については4章を参照してください。
- ヨミガナの頭文字だけでも検索できます。
- 入力可能文字数は、最大で半角8文字です。



3 ●を押す

- ▶ 「太田」が選択されます。




4 ●を押す



5 〇で電話番号を選択し、●を押す

- ▶ 選択した番号に電話がかかります。

補足


- ヨミガナの検索は、メモリアルに登録されているヨミガナが使用されます。
- 操作3の画面で  を押しても電話をかけることができます(メモリアルに2件の電話番号が登録されている場合は、1件目に登録されている番号に電話がかかります)。

メモリ番号から検索する

例 メモリ番号「001」を呼び出して電話をかける場合


1 〇を押す

- ▶ 前回検索時に設定された検索方法の画面になります。
- 右の画面が表示されない場合は、（検索方法）を押して、で「番号」を選択し、を押してください。




2 メモリ番号を入力する

- メモリ番号は3桁で入力してください。




3 ●を押す

- ▶ 「太田」が選択されます。
- 右の画面で、3桁のメモリ番号を入力して、他のメモリダイヤルを検索することもできます。



4 ●を押す



5 〇で電話番号を選択し、〻を押す

- ▶ 選択した番号に電話がかかります。

補足

- メモリ番号の検索は、メモリダイヤル登録時のメモリ番号が使用されます。
- 操作3の画面でを押すと、50件単位で表示を切り替えることができます。
- 操作3の画面でを押しても電話をかけることができます（メモリダイヤルに2件の電話番号が登録されている場合は、1件目に登録されている番号に電話がかかります）。

ランキングから検索する

電話をかけた頻度に応じたランキングから検索し、電話をかけることができます。


例 ランキングを呼び出して2位の相手に電話をかける場合

1 〇を押す

- ▶ 前回検索時に設定された検索方法の画面になります。
- 右の画面が表示されない場合は、（検索方法）を押して、で「ランキング」を選択し、を押してください。
- 20位まで表示されます。



2 〇で2位を選択し、●を押す




3 〇で電話番号を選択し、〻を押す

- ▶ 選択した番号に電話がかかります。

補足


- 操作1の画面でを押しても電話をかけることができます（メモリダイヤルに2件の電話番号が登録されている場合は、1件目に登録されている番号に電話がかかります）。
- 操作1の画面で（MENU）を押して、ランキングの内容の消去（1件消去／全件消去）の操作を行うことができます。
- 1件ずつ消去を行った場合、ランキングの順位は繰り上がります。
- ランキングの内容を消去しても、メモリダイヤルに登録している内容は消去されません。

■スピードダイヤルを利用して電話をかける

メモリアル番号000～099に登録されている相手の場合、メモリアル番号の下2桁とを押すだけで電話をかけることができます。

例 メモリアル番号011に登録されている相手に電話をかける場合

1 メモリアル番号の下2桁を入力する





2 を押す

▶ 入力したメモリアル番号の相手に電話がかかります。



補足

- メモリアル番号000～009に登録されている相手の場合、下1桁のメモリアル番号とを押すだけで電話をかけることができます。
- メモリアル番号の下2桁または1桁に該当するメモリアルダイヤルに、2件の電話番号が登録されている場合は、1件目に登録されている電話番号に電話がかかります。
- スピードダイヤルと国際ショートコード（ 13-28ページ）の機能を組み合わせてご利用いただくことはできません。


■番号を付加して発信する

メモリアルダイヤルや着信履歴などから呼び出した電話番号に、番号を追加入力して電話をかけることができます。

例 メモリアルダイヤルから呼び出した電話番号「177」に追加番号「03」をつなげて、発信する場合


1 メモリアルダイヤルを呼び出す

- メモリアルダイヤルの呼び出し方については5-20～25ページを参照してください。




2 （編集）を押す

▶ 電話番号の編集画面が表示されます。



3 追加する番号を入力する






- 追加番号はメモリアルダイヤルに登録されている電話番号の前に追加されます。



4 を押す

▶ 相手につながると通話ができます。

補足

- 着信履歴（ 2-17ページ）、リダイヤル（ 2-5ページ）、ノートパッドメモリアル（ 2-16ページ）でも同様の操作が行えます。
- 操作3の画面でを押したあと（完了）を押すと、メモリアルダイヤルに登録することができます。